



Guía de inicio rápido

Modelo CL-60
Teléfono inalámbrico con
botones grandes



Teléfono inalámbrico con botones grandes

- Botones grandes retroiluminados.
- Amplificación por 100 (50+dB).
- Control de tono para voz claro.
- Identificador de llamada parlante.
- Teclado parlante.
- 3 memorias de marcación rápida.







Este teléfono está preparado para usted con estos ajustes:

- Auto amplificador: **Desactivado**
- Identificador de llamada y teclado intercomunicador: **Desactivados**
- Volumen del auricular: **Nivel 3** (de 5)
- Volumen del receptor: **Nivel 2** (de 5).
- Posición tono: **T2** (de 4).
- Volumen del timbre de la base: **Alto**




Besoin d'aide ? Appelez la ligne d'assistance sans frais.
866-376-9271 (8 h à 17 h HPN, du lundi au vendredi)

TAN SIMPLE COMO 1, 2, 3


1. Para hacer una llamada

1. Introduzca un número con el teclado
2. Pulse  para marcar. Pulse  de nuevo para activar el altavoz.
3. Para ajustar el volumen pulse  en el lateral del receptor. Si desea un volumen mayor, pulse **AMP** para activar el amplificador; si fuera necesario, vuelva a pulsar  para ajustarlo.
4. Para ajustar el tono, pulse **TONE▲** o **TONE▼**. El amplificador debe estar activado (luz **AMP** encendida) para que el ajuste de tono sea efectivo.
5. Para colgar, pulse .
6. Para rellamar, pulse  para ponerse en línea y pulse **REDIAL**.

2. Para responder a una llamada

1. Pulse  para responder. Pulse  de nuevo para activar el altavoz.
2. Pulse  para colgar.

3. Para programar/llamar usando la marcación rápida

1. Introduzca un número usando el teclado.
2. Mantenga pulsado el botón de memoria deseado (M1-M3) hasta que pite para guardar.
3. Para usar la marcación rápida—estando fuera de línea, pulse el botón de memoria deseado (M1-M3), y luego pulse  para marcar.

14731 Carmenita Road, Norwalk, CA 90650
www.sereneinnovations.com REV 1-12-14