

Guide de démarrage rapide

Modèle HD-70, HD-70i

Téléphone filaire amplifié haute définition

Aussi facile que de compter jusqu'à 3



HD-70

HD-70i

Préréglages d'usine :

(Tous les réglages peuvent être réinitialisés manuellement)

1. Tonalité de sonnerie et volume de sonnerie-**ÉLEVÉ**
2. Appel manqué, clavier parlant, identifiant vocal de l'appelant – **ACTIVÉ**
Auto-amplifié - **Arrêt**
3. Rétroéclairage : **BLEU**

Pour enregistrer un numéro de téléphone et un nom (identifiant vocal) dans les boutons mémoires:

1. Avec le combiné raccroché, maintenez le bouton **PROGRAMMER/FLASH** enfoncé pendant 3 secondes.
2. Saisissez le numéro de téléphone à l'aide du clavier (jusqu'à 31 chiffres).
3. Appuyez de nouveau sur le bouton **PROGRAMMER/FLASH** et dites un nom dans le microphone. Le temps d'enregistrement est d'environ 2 secondes.
4. Appuyez sur un bouton mémoire (**M1 à M12**) pour sauvegarder

5. Pour modifier ou enregistrer un nouveau numéro, répétez les étapes ci-dessus

Pour numéroté depuis la mémoire :

1. décrochez le combiné (ou activez le mode haut-parleur en appuyant sur le bouton **SPKR**) pour obtenir la tonalité de numérotation

2. Appuyez sur le bouton mémoire souhaité (**M1 à M12**) pour entendre un identifiant vocal

3. Le numéro sélectionné va être numéroté
- ### Pour utiliser l'amplificateur et ajuster la tonalité et le volume :

1. Appuyez sur le bouton **AMP** pour activer l'amplificateur. L'indicateur va s'allumer.

2. Appuyez sur **VOL+** ou **VOL-** pour ajuster ou définir le volume.

3. Pour régler le volume de tonalité, appuyez sur le bouton **TONE** jusqu'à entendre clairement la voix de l'appelant. La tonalité ne changera plus.

Pour savoir de qui sont les appels manqués*

(Un bouton lumineux vous avertit d'un appel manqué)

1. L'interrupteur **ON/OFF** d'appel manqué doit être activé

2. Appuyez sur le bouton **MISSED** pour écouter l'appel manqué le plus récent

3. Appuyez de nouveau sur le bouton **MISSED** pour écouter l'appel manqué suivant

4. Pour effacer le journal d'appels manqués, maintenez le bouton **MISSED** enfoncé pendant 3 secondes

Pour accéder à l'assistance Q&R en direct :

1. Appuyez sur le bouton **Q&R** pour contacter notre service à la clientèle

Bluetooth : pour appairer un téléphone mobile :

(Pour modèle HD-70 uniquement)

1. Activez votre téléphone mobile. Puis maintenez le bouton **BT** enfoncé sur le HD-70 jusqu'à ce qu'il bipé

2. Votre mobile va rechercher et trouver HD-DSP. Si un code PIN est demandé, saisissez « 0000 »

3. Si l'appairage est réussi, le HD-70 annonce OK et le bouton **BT** est allumé.

Bluetooth : pour répondre/terminer un appel :

(Pour modèle HD-70 uniquement)

1. Le téléphone fait sonner un appel entrant sur le téléphone cellulaire

2. décrochez le combiné ou appuyez sur le bouton **SPKR** du modèle HD-70 pour répondre à l'appel.

3. Raccrochez le combiné ou appuyez sur le bouton **SPKR** pour terminer l'appel.

Bluetooth : pour passer un appel :

(Pour modèle HD-70 uniquement)

1. décrochez le combiné ou appuyez sur le bouton **SPKR** du HD-70

2. Appuyez sur le bouton **BT** du HD-70
3. Saisissez le numéro sur le clavier ou appuyez sur une mémoire (**M1 à M12**)

4. L'appel sortant sera numéroté via le service mobile

*Le service d'identifiant d'appelant de votre opérateur téléphonique est requis