



## Guide de démarrage rapide

Modèle RCx-1000

### Simple comme compter jusqu'à 3



#### Réglage

- Appliquez un adaptateur CA à l'unité RCx-1000 (facultatif pour la télécommande).
- Raccordez l'unité RCx-1000 au jack du téléphone

#### Appairez la télécommande

- Appuyez longuement sur la touche **FLASH** jusqu'à ce qu'il émette un bip et que l'indicateur clignote.
- Appuyez sur la touche de télécommande jusqu'à ce que la télécommande et l'unité RCx-1000 émettent un bip.
- L'Appairage est achevé.

#### Programmation des Emplacements de Mémoire

- Appuyez une fois sur la touche **PROGRAMME** (PROG)
- Composez le numéro de téléphone en utilisant le clavier (Maximum 32 chiffres).
- Appuyez sur une quelconque touche mémoire pour sauvegarder. (l'indicateur s'allumera) Appuyez une fois pour sauvegarder au 1er emplacement, appuyez deux fois pour sauvegarder dans le 2ème emplacement.
- L'unité RCx-1000 émettra un bip sonore pour confirmer. La lumière de l'indicateur s'éteindra.
- Répétez les étapes ci-dessus pour établir d'autres emplacements de mémoire.

Need Help? Call Toll-free Help Line:  
**866-376-9271 (8AM - 5PM PST, M-F)**

#### Pour Répondre aux Appels

- Appuyez une fois sur la touche de télécommande. **OU**
- Appuyez sur la touche **ON/OFF** de l'unité RCx-1000. **OU**
- Appuyez sur le commutateur d'accessoire facultatif (si raccordé à l'unité RCx-1000 ou à la télécommande). **OU**
- Si la fonctionnalité d'activations par la voix est activée, dites « **HELLO** » fortement avec un tempo allongé vers le microphone lors des moments de silences entre les sonneries.

#### Pour passer des Appels

- Avec une Télécommande
  - Appuyez une fois sur la touche de télécommande. L'unité RCx-1000 commencera à balayer tous les emplacements de mémoire.
  - Appuyez sur la touche Supprimer de nouveau pour sélectionner l'emplacement de mémoire souhaité
  - L'unité RCx-1000 sera activée et composera le numéro stocké.
- Avec la Télécommande (fonction **BALAYAGE** (SCAN) off)
  - Appuyez une fois sur la touche de télécommande.
  - L'unité RCx-1000 sera activée et composera le numéro stocké dans la mémoire **M1** (premier emplacement).
- Avec la touche **BALAYAGE** (SCAN)
  - Appuyez une fois sur la touche **BALAYAGE** (SCAN). L'unité RCx-1000 commencera le balayage de tous les emplacements de mémoire.
  - Appuyez de nouveau sur la touche **BALAYAGE** (SCAN) pour sélectionner l'emplacement de mémoire souhaitée.
  - L'unité RCx-1000 sera activée et composera le numéro stocké.
- Composition Manuelle
  - Appuyez sur la touche **ON/OFF** de l'unité de RCx-1000, et attendez la tonalité.
  - Composez les numéros de téléphone en utilisant le clavier.
- Pour Mettre Fin à l'Appel
  - Appuyez sur la touche **ON/OFF** de l'unité RCx-1000 **OU**
  - Appuyez une fois sur la touche de télécommande.

14731 Carmenita Road, Norwalk, CA 90650

www.sereneinnovations.com △06-15-16