

## Model VA-3

# It's as easy as 1,2,3

## Quick Start Guide VA-3 Alarm Clock

### Operation:

#### To set time

- Press/hold **SET** for 3 seconds.
- Press **UP** to Display 12/24 hour clock. Press **SET** to select.
- Press Up/DN to set hour and AM/PM. Press **SET** to select. Repeat to set minute.

#### To Set Alarm Time & Snooze

- Set Alarm Mode switch to "ALL".
- Press **MODE** button to alarm mode.
- Press/hold **SET** for 3 seconds to select.
- Press UP/DN button to set hour. Press **SET** to save. Repeat to set minute.
- While **SNOZ** (Snooze) is flashing, press **UP** to turn SNOZ off/on. Press **SET** to save. Press **SET** or wait 15 seconds to exit.
- **SNOOZE** function (Snoz is On)- Alarm will sound for 40 seconds, then stop. If any button on top of clock is pushed while alarm sounds, alarm will stop immediately, but will sound again in 8 minutes. (Can be repeated up to 7 times). To stop alarm & snooze completely, press/hold **SNOOZE** for 3 seconds. Alarm and snooze will reset. Alarm will ring same time next day.
- If SNOZ (SNOOZE) is set to **OFF**, press **SNOOZE** while alarm sounds off to stop the alarm completely.

### Operation (cont):

#### To Set Alarm ON/OFF & Alarm Mode

- Slide switch to OFF to disable alarm or stop ongoing alarm action.
- Slide switch to **AUDIO**, **SHAKER** or **ALL** (audio + shaker) to select alarm mode and set alarm **ON**.  
To Test Alarm Setting (alarm must be on)
- Press/hold **SET** for 3 seconds. Alarm is triggered for 10 seconds and then returns to clock mode.

#### To Use Clock as a Timer

- Press **MODE** to go to **TIMER** mode. Press/hold **SET** for 3 seconds to select.
- Press **UP/DN** to set hour. Repeat steps to set minute.
- Press **DN** to start/stop timer countdown. (If DN is not pressed within 15 seconds, clock will return to timekeeping mode.)
- When set time expires, alarm will sound (same alarm mode as alarm clock setting) for 30 seconds (unless stopped by pressing any top key).

#### To Show the Room Temperature

- Press **MODE** to go to Thermometer mode. Room temp appears.
- Press **UP** to set reading to C or F.
- Press **MODE** to return to clock mode.

## Modèle VA-3 Simple comme compter jusqu'à 3

### Guide de démarrage rapide Réveil VA-3

#### Fonctionnement : Pour régler l'heure

- Maintenez **SET** enfoncé pendant 3 secondes
- Appuyez sur **UP** pour afficher le mode 12/24 heures. Appuyez sur **SET** pour sélectionner.
- Appuyez sur Up/DN pour régler les heures. Appuyez sur **SET** pour sélectionner. Répétez l'opération pour régler les minutes.

#### Pour régler l'alarme & l'arrêt momentané

- Placez le sélecteur de mode d'alarme sur « ALL »
- Appuyez sur **MODE** jusqu'au mode d'alarme.
- Maintenez **SET** enfoncé pendant 3 secondes pour sélectionner.
- Appuyez sur UP/DN pour régler les heures. Appuyez sur **SET** pour enregistrer. Répétez l'opération pour régler les minutes.
- Pendant que **SNOZ** (Snooze) clignote, appuyez sur UP pour activer/désactiver SNOZ. Appuyez sur **SET** pour enregistrer ou attendez 15 secondes pour quitter.
- Fonction **SNOOZE** (Snoz est activé) : L'alarme sonne pendant 40 secondes puis s'arrête. Si un bouton en haut du réveil est enfoncé pendant la sonnerie, l'alarme cesse immédiatement, mais sonnera de nouveau après 8 minutes. (Peut être répété jusqu'à 7 fois). Pour arrêter complètement l'alarme et la fonction Snooze, maintenez **SNOOZE** enfoncé pendant 3 secondes. Alarme et Snooze seront réinitialisés. L'alarme sonnera de nouveau à la même heure le lendemain.

#### Fonctionnement (suite) :

- Si SNOZ (SNOOZE) est désactivé, appuyez sur **SNOOZE** pendant que l'alarme sonne pour l'arrêter complètement.

#### Activer/désactiver l'alarme & Mode d'alarme

- Placez le sélecteur sur **OFF** pour désactiver ou arrêter l'action en cours de l'alarme.
- Placez le sélecteur sur **AUDIO**, **SHAKER** (vibreur) ou **ALL** (audio + vibreur) pour sélectionner le mode d'alarme et l'activer. Pour tester les paramètres d'alarme (celle-ci doit être activée) :
- Maintenez **SET** enfoncé pendant 3 secondes. L'alarme se déclenche pendant 10 secondes puis revient en mode horloge.

#### Pour utiliser le réveil en mode Timer

- Appuyez sur **MODE** puis allez dans le mode **TIMER**. Maintenez **SET** enfoncé pendant 3 secondes pour sélectionner.
- Appuyez sur **UP/DN** pour régler les heures. Répétez ces étapes pour les minutes.
- Appuyez sur **DN** pour lancer/stopper le compte à rebours (si vous n'appuyez pas sur DN dans les 15 secondes, le réveil passera en mode horloge).
- À la fin du temps défini, l'alarme sonnera (même mode que pour les paramètres de réveil) pendant 30 secondes (sauf si arrêtée en appuyant sur une touche).

#### Pour afficher la température de la pièce

- Appuyez sur **MODE** pour aller dans Thermomètre
- Appuyez sur **UP** pour sélectionner °C ou °F.
- Appuyez sur **MODE** pour revenir en mode horloge.